

# Grifo mezclador monomando para fregadero BIOCLIP

Ref. 2871T3

Grifo mezclador alto monomando con cartucho cerámico

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador monomando para fregadero BIOCLIP - Ref. 2871T3**

Grifo mezclador monomando alto para fregadero de repisa.  
 Grifo mezclador monomando con caño orientable H.320.  
 El grifo mezclador se entrega con 1 caño desmontable desechable.  
 Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustada.  
 Cuerpo y caño con interior liso (limitan los nichos bacterianos).  
 Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.  
 Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.  
 Maneta Hygiene L.185 para accionamiento sin contacto manual.  
 Cuerpo y base de latón cromado.  
 Latiguillos flexibles de PEX H3/8".  
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.  
 Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.  
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador monomando para fregadero BIOCLIP - Ref. 2871T3**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Racor                        | H3/8"   |
| Tecnología                   | Grifo mezclador monomando BIOCLIP   |
| Altura de la salida          | 320 mm  |
| Longitud del caño            | 180 mm  |
| Caudal                       | 9 l/min a 3 bar   |
| Limitador de temperatura     | Sí  |
| Acabado                      | Latón cromado   |
| Normativas y certificaciones |    |
| Garantía                     |    |
| Reparabilidad                |    |



## VENTAJAS

-  Higiene: interior liso para limitar las bacterias
-  Higiene: caño desmontable para limpieza interna
-  Función choque térmico sin desmontar la maneta
-  Maneta Hygiene: accionamiento sin contacto manual

